

## Mode d'emploi

### Freestyle mini



1. Séparer l'embout du stylo piqueur



2. Insérer une lancette et enlever le capuchon de protection



3. Remettre le capuchon



4. Charger



5. Choisir la « force » du stylo piqueur



6. Piquer



7. Piquer la lancette dans le bouchon et la jeter dans un récipient approprié

**Utilisez soit un container pour déchet dangereux ou une bouteille en PET pour jeter vos aiguilles et vos lancettes.**