



BANDELETTE RÉACTIVE




STYLO AUTOPIQUEUR




Préparez le stylo autopiqueur

- 1 Ôtez l'embase bleue/noire.



- 2 Insérez la lancette, puis tournez le disque de protection. Remettez l'embase bleue/noire en place.



3 Tournez l'embase pour régler la profondeur de la piqûre.

Pour une piqûre plus profonde, tournez l'embase sur un chiffre plus grand.



4 Ramenez la commande d'armement jusqu'au dé clic.

Veillez à bien nettoyer le site de piqûre avec du savon et de l'eau. Rincez et séchez soigneusement.

