

Mode d'emploi

Accu Chek Softclic II



Avant de commencer un geste de soins, se laver les mains !



1. Séparer l'embout du stylo piqueur



2. Insérer une lancette et enlever le capuchon de protection



3. Revisser l'embout du stylo



4. Charger



5. Choisir la « force » du stylo



6. Piquer



7. Enlever l'embout et éjecter la lancette dans un récipient

Utilisez soit un container pour déchets dangereux ou une bouteille en PET pour jeter vos aiguilles et vos lancettes.

